

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«O'zERAЕ climate control» КК

Бош директори

Бакиев М.А.



«02» феврал 2022й.

« Корхона балансидаги юк автоуловларга эҳтиёт қисмлар олиш, сервис хизмати
кўрсатишни амалга ошириш бўйича»

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

Буюртмачи: «O'zERAЕ climate control» КК

Технические задания

№	Виды ремонту Исузи FVR 33	ЕД/изм	кол.
1	Масленный фильтр серии F	шт	1
2	Топливный фильтр возле бака	шт	1
3	Топливный фильтр	шт	1
4	Моторное масло дизельное	литр	1
5	Смазка Литол	кг	1
6	Антифриз	литр	1
7	Тормозной жидкость	литр	1
8	Ремень генератора	шт	1
9	Замена свеча провода	комп.	1
10	Диагностика неисправностей двигателя автомобиля приборами.	-	-
11	Проверка давления или неисправности в топливной системе диагностическими прибора.	-	-
12	Электрооборудование - проверка системы зажигания.	-	-
13	Электрооборудование-проверка работы освещения, и контрольных приборов.	-	-
14	Проверить работу амортизаторов.	-	-
15	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	-	-
16	Коробка передач - замена масла.	-	-
17	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости.	-	-
18	Колесо в сборе - замена диска, камеры или шины Заменить диск.(1 шт)	-	-
19	Колесо - проверка балансировки (1 шт).	-	-
20	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колеса.(развала- схождения).	-	-
21	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес (развала- схождения).	-	-
22	Фары - регулировка направления пучка света фар (1шт).	-	-
23	Рулевая тяги в сборе - снять и установить (1 шт).	-	-
24	Тяга рулевого внутренняя - снятие и установка (1шт).	-	-
25	Механизм рулевого управления в сборе - ремонт.	-	-
26	Свеча зажигания - С/У (на 1 шт).	-	-
27	Фильтр воздушный в сборе - снять и установить.	-	-
28	Замена фильтра кондиционера в салоне	-	-
29	Фильтр тонкой очистки топлива - снятие, установка.	-	-
30	Насос водяной или прокладка - снять и установить.	-	-
31	Термостат - снятие и установка.	-	-
32	Генератор со шкивом в сборе- снятие и установка.	-	-
33	Генератор - ремонт. Разобрать, очистить, промыть, продефектовать.	-	-
34	Стартер в сборе - снятие и установка.	-	-
35	Стартер - ремонт. Разобрать, промыть, продефектовать,	-	-
36	Головка цилиндров - снятие и установка.	-	-

37	Головка цилиндров - ремонт, разобрать, очистить от нагара.	-	-
38	Коробка передач М/Т - снятие и установка.	-	-
39	Коробка передач М/Т в сборе- ремонт. Разобрать, промыть.	-	-
40	Коробка передач А/Т в сборе- снятие и установка.	-	-
41	Коробка передач А/Т в сборе- ремонт. Разобрать, промыть.	-	-
42	Двигатель с оборудованием в сборе(без КПП)-снятие и установка.	-	-
43	Двигатель с коробкой передач и сцеплением в сборе - снятие и установка.	-	-
44	Двигатель в сборе - ремонт с полной разборкой.	-	-